

**MILESEEY<sup>®</sup> OPTICS**

# TNV10 Pro Thermal Monocular (サーマル単眼鏡)

取扱説明書






## はじめに

本製品は、対象物の温度差を可視化するサーマル単眼鏡です。

暗所や視界不良環境において、対象物の確認を補助する目的で使用します。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

## 各部名称



## 充電について

本製品は、4500mAhの大容量リチウム電池を内蔵しています。


電源がオンの状態で、画面右上にバッテリー残量が表示されます。

バッテリー残量が少なくなった場合は、付属のUSBケーブルを使用して充電してください。


### 充電表示について

電源インジケーターにより、充電状態を確認できます。

- 赤色: 充電中
- 緑色: 充電完了




充電中



充電完了

## 電源の操作


■ 電源ボタン  を約2秒間長押しすると、本体の電源をオン／オフできます。

### ■ 注意

1. 使用中に本製品が正常に動作しない場合は、電源ボタンを約15秒間長押しすることで強制的に電源を切ることができます。
  2. 本製品の連続使用時間は、常温環境において最大約12時間です。
- 使用しないときは電源をオフにし、バッテリー寿命の維持および性能の安定化のため、適切に保管してください。

## ピント調整

接眼部の視度調整リングを回してピントを合わせてください。



## ズーム機能


ズームボタン (Z) を短押しして倍率を切替 (1倍 / 2倍 / 4倍)

## 表示モード

モードボタン (M) を短押しすると、5種類の表示モードを切り替えることができます。



ホワイトホット



ブラックホット



レッドホット



アイアン



ジャングル

## 撮影


撮影ボタン **(A)** を短押しすると、静止画を本体の内蔵メモリに保存します。  
約2秒間長押しすると、動画の録画を開始します。

## データ転送

付属のUSBケーブルで本製品をパソコンに接続してください。  
電源ボタン **(M)** を長押しして本体の電源をオンにします。  
電源が入ると、本製品は外部ストレージとして認識されます。  
パソコン上で自動的にデバイスが認識され、ファイルエクスプローラーから本体内のデータを直接確認・管理することができます。






## 設定




モードボタン **(M)** を長押しすると、設定メニューの表示／終了ができます。  
**(A)** / **(V)** ボタンで項目を選択し、モードボタン **(M)** を短押しして決定します。  
電源ボタンを押すと、前の画面に戻ります。



明るさ調整

モードボタン(M)を押して明るさ設定画面に入ります。  
 (Δ) / (▽) ボタンで、明るさを1～10段階で調整できます。  
 ※省電力モード(ECO)が有効になっている場合、明るさ調整機能は使用できません。

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|   | <p>UHDモード</p>    | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押してUHDモード設定に入ります。<br/> <b>(Δ)</b> / <b>(▽)</b> ボタンで、以下のモードを選択できます。<br/> <b>(ECO)</b> :省電力モード    <b>(MAX)</b> :高画質モード    <b>(NOR)</b> :標準モード</p> |
|  | <p>キャリブレーション</p> | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押すと、自動キャリブレーションを実行します。<br/> 「キャリブレーション完了」と表示されると、調整が完了しています。</p>  |
|  | <p>言語設定</p>      | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押して言語設定画面に入ります。<br/> <b>(Δ)</b> / <b>(▽)</b> ボタンで言語を選択できます。</p>   |
|  | <p>本体情報</p>      | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押すと、本体の情報を確認できます。</p>   |
|  | <p>ストレージ初期化</p>  | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押すと、内蔵ストレージを初期化します。</p>   |

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|   | <p><b>工場出荷<br/>状態にリセット</b></p> | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押すと、設定を工場出荷時の状態に戻します。</p>  |
|  | <p><b>ホットスポット追跡</b></p>        | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押すと、ホットスポットトラッキング機能が有効になります。<br/>※本機能は初期状態ではオフに設定されています。</p>                         |
|  | <p><b>自動電源オフ</b></p>           | <p>モードボタン <b>(M)</b> を押して自動電源オフ設定画面に入ります。<br/><b>(Δ)</b> / <b>(▽)</b> ボタンで時間 (30分 / 60分 / オフ) を選択できます。</p> |

## 製品仕様

| 項目      | 内容        |
|---------|-----------|
| 型番      | TNV10 Pro |
| 赤外線解像度  | 320x240   |
| スーパー解像度 | 400x300   |
| ピクセルサイズ | 12 μm     |
| NETD    | ≤40 mK    |
| フレームレート | 50 Hz     |
| レンズ焦点距離 | 13 mm     |

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 視野角       | 13.5°x10.1°                       |
| ディスプレイ    | 800x600 OLED                      |
| 電子ズーム     | 1倍／2倍／4倍                          |
| 表示モード     | ホワイトホット／ブラックホット／レッドホット／アイアン／ジャングル |
| 連続使用時間    | 最大約12時間                           |
| 写真・動画撮影   | 対応                                |
| 内蔵メモリ     | 32GB                              |
| 充電／データ端子  | USB Type-C                        |
| OTAアップデート | 対応                                |
| 防水性能      | IP65                              |
| 動作温度      | -20~60°C                          |
| 省電力機能     | 自動電源オフ(30分／60分)対応                 |

### ※ 注意事項

本製品の仕様値は、MILESEET社での試験環境において測定されたものです。  
 実際の使用状況や環境により、数値は異なる場合があります。

## 輸入販売元／お問い合わせ先

Mileseey Technology Japan 株式会社

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場4丁目40-12

日興高田馬場ビル6階

TEL:03-6279-1080

Made in China



FR  
 Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.  
 Pour en savoir plus  
[www.quefairemedechets.fr](http://www.quefairemedechets.fr)



FR  
 Cet appareil et ses piles se recyclent  
 A DÉPOSER EN MAGASIN ou A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  
 Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

JP-08



**MILESEEY<sup>®</sup> OPTICS**